



# Parkiety G.J.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

Gorzewo 4, 64-630 Ryczywół

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PODŁOGI WYKOŃCZONEJ OLEJEM

Podłogi olejowane dają poczucie szczególnego i naturalnego klimatu w mieszkaniu. Podczas obróbki olej wnika głęboko w drewno i tam utwardzając się zabezpiecza je od wewnątrz. Na powierzchni nie tworzy się warstwa zewnętrzna, co wspomaga pozytywne właściwości drewna i ułatwia jego pielęgnację. Oleje Woca, którymi olejowane są nasze podłogi produkowane są wyłącznie z naturalnych składników, nie zawierają sztucznych barwników, środków zapachowych i konserwantów.

Posiadają atesty I.B.R. DIN 53 160 i EN 71-3.

Aby długo cieszyć się z takiej podłogi, trzeba ją od samego początku prawidłowo pielęgnować. Podłoga olejowana z biegiem czasu staje coraz bardziej odporna na zużycie, gdyż zabiegi pielęgnacyjne zwiększają odporność na zabrudzenia i wydłużają jej żywotność.

**W zestawie pielęgnacyjnym, który mogą Państwo u nas nabyć, znajdują się:**

<b>Mydło do podłóg</b>	- do mycia podłóg olejowanych na mokro
<b>Intensywny zmywacz</b>	- do usuwania uporczywych plam lub gruntownego przemywania
<b>Olej pielęgnacyjny</b>	- do napraw punktowych, odnawiania lub renowacji podłóg
<b>Pad do wcierania</b>	- do wcierania oleju
<b>Bawełniana szmatka</b>	- do polerowania oleju

### ZARAZ PO ZAŁOŻENIU PODŁOGI

Bezpośrednio po ułożeniu podłogi olejowanej należy nanieść olej pielęgnacyjno-konserwujący.

#### Olejowanie maszynowe:

1. nanieść olej wałkiem z krótkim włosiem (przedtem olej dobrze wymieszać potrząsając pojemnikiem)
2. po 20-30 min. (nie dłużej – olej zaczyna żelować) wetrzeć olej polerką jednotarczową z brązowym lub zielonym padem
3. zebrać nadmiar oleju gumową ściągaczką lub blachą tak, aby na powierzchni nie pozostał żaden olej
4. wypolerować podłogę do sucha (białym padem)
5. podłoga schnie 4-6 godz.. w temp. 20°C przy dobrej wentylacji> ewentualne strefy chodzenia wyłożyć tekturą falistą
6. olej utwardza się do 36 godz., dlatego meble wstawić po upływie min. 2 dni
7. nie myć podłogi na mokro przez pierwsze 3-4 dni

#### UWAGA! Groźba samozapalenia!

Zużyte szmaty nasączone olejem namoczyć w wodzie i wysuszyć na wolnym powietrzu lub spalić

#### Olejowanie ręczne:

1. nanieść olej wałkiem z krótkim włosiem (przedtem olej dobrze wymieszać potrząsając pojemnikiem)
2. po 20-30 min. (nie dłużej – olej zaczyna żelować) wetrzeć olej szmatą bawełnianą osadzoną na mopie (zalecamy stosowanie płaskich mopów), wcierać aż do nasycenia por



# Parkiety G.J.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

Gorzewo 4, 64-630 Ryczywół

3. ściągnąć nadmiar oleju gumową ściągaczką lub blachą i wypolerować padem lub szmatą bawełnianą do sucha – na powierzchni nie może pozostać olej jako warstwa
4. podłoga schnie ok. 24 godz. w temp. 20°C przy dobrej wentylacji> ewentualne strefy chodzenia wyłożyć tekturą falistą
5. olej utwardza się do 36 godz., dlatego meble wstawić po upływie min. 2 dni
6. nie myć podłogi na mokro przez pierwsze 2-3 dni

## **UWAGA!** Groźba samozapalenia!

Zużyte szmaty nasączone olejem namoczyć w wodzie i wysuszyć na wolnym powietrzu lub spalić

## **CODZIENNA PIELEGNACJA**

Codzienna pielęgnacja podłóg olejowanych to odkurzanie (miękką końcówką) lub zamiatanie. Co jakiś czas – zazwyczaj raz na 1-2 tygodnie podłogę należy przemyć mydłem do podłóg. Mydło nie tylko zmywa, ale również wytwarza na podłodze odnawialną warstewkę ochronną, która dodatkowo chroni parkiet przed zabrudzeniami.

### **Ważne:**

nie przecierać podłogi czystą wodą, gdyż usuwane są wówczas tłuszcze ochronne soi i kokosu ani nie używać szmat lub zmywaków o twardej strukturze – „szorujących” z mikrofazą, bowiem niszczą powierzchnię a podłoga „szarzeje”.

Do mycia należy używać 2 wiader. W jednym wiadrze wymieszać mydło podłogowe z ciepłą wodą w stosunku ok. 100-150ml na 5 l wody. Drugie wiadro z czystą wodą służy do płukania zmywaka. Przecierać podłogę wzdłuż desek. Przed ponownym zanurzeniem w roztworze mydła wypłukać zmywak w czystej wodzie i zebrać rozpuszczony brud. Zmieniać wodę w drugim wiadrze w zależności od stopnia jej zabrudzenia. Zwracać uwagę aby po wytarciu na podłodze nie pozostawały plamy wody. Miejscowe zabrudzenia można usuwać szmatą namoczoną w mydle lub roztworze mydła. Przetrzeć intensywnie zabrudzone miejsce i pozostawić do wyschnięcia. W razie potrzeby czynność powtórzyć.

W przypadku silnego zabrudzenia lub oznak zużycia podłogi, należy przeprowadzić częściową lub całościową renowację podłogi - najpierw przemyć podłogę intensywnym zmywaczem (proporcje: ok. 1 dl na 5 l wody), a po wyschnięciu podłogi (ok. 4-8 godz.) należy ponownie nanieść olej pielęgnacyjny.

Nie należy stawiać bezpośrednio na podłodze mokrych butów, gdyż zwłaszcza w początkowym okresie użytkowania podłogi może to doprowadzić do powstawania plam.

## **USUWANIE PLAM**

Uporczywe plamy usuwa się Intensywnym zmywaczem - rozlać płyn na plamy i pozostawić na krótki czas - następnie wytrzeć, jeśli trzeba czynność powtórzyć. W przypadku plam trudnych, zabrudzone miejsce delikatnie przeszlifować papierem ściernym o ziarnistości 360 - 400 i ponownie zaolejować olejem pielęgnacyjnym

## **RENOWACJA PODŁOGI**

Jeśli po dłuższym użytkowaniu podłoga zaczyna matowieć lub szarzeć, to można ją odświeżyć olejem pielęgnacyjnym. W pierwszym roku użytkowania zaleca się doolejowanie podłogi 1 w roku lub wedle potrzeb.



# Parkiety G.J.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

Gorzewo 4, 64-630 Ryczywół

---

Przed olejowaniem podłogę należy gruntownie przemyć Intensywnym zmywaczem, który skutecznie rozpuszcza brud, tłuszcz i stare resztki mydła z zewnętrznej powierzchni drewna. Pracujemy z dwoma wiadrami.

W jednym wiadrze wymieszać około 100-150ml zmywacza w 5L. ciepłej wody.

Drugie wiadro z czystą wodą używamy do płukania zmywaka.

Przecierać podłogę zmywakiem wzdłuż desek. Przed ponownym zanurzeniem w roztworze, wypłukać zmywak w czystej wodzie. Zmieniać wodę w drugim wiadrze w zależności od stopnia jej zabrudzenia. Zwraçać uwagę, aby po wytarciu na podłodze nie pozostawały plamy wody.

Po umyciu i wysuszeniu podłogi (około 4-8 godz.) należy bezwzględnie nanieść olej pielęgnacyjny – maszynowo lub ręcznie.

**Ważne:** Olej nie może pozostawać na podłodze w postaci warstwy.

**Uwaga:** Niebezpieczeństwo samozapłonu.

Szmaty, gąbki itp. po olejowaniu należy spalić lub namoczyć w wodzie.

Po ok. 4 – 6 godzinach (przy min 18-20°C) podłoga nadaje do ostrożnego użytku.

( ewentualnie miejsca chodzenia wyłożyć tekturą falistą, falą do dołu ).

Przez pierwsze 2-3 dni nie zmywać podłogi na mokro.

## **UWAGA**

Niezastosowanie się do instrukcji lub stosowanie innych środków, niż firmy Woca może prowadzić do uszkodzenia podłogi, za które producent podłogi nie ponosi odpowiedzialności