

Pflegeanleitung für ölbehandeltes Parkett

Ölbehandeltes Parkett gibt Ihnen ein ganz besonderes und natürliches Wohngefühl. Um lange Freude an Holzfußböden mit ölbehandelter Oberfläche zu haben, ist es wichtig, gerade am Anfang den Boden richtig einzupflegen. Mit der Zeit wird der Boden dann immer anspruchsloser und besonders strapazierfähig, da sich durch die Pflege ein Schutzfilm aufbaut, der das Parkett für Verunreinigungen unempfindlich macht.

Ersteinpflege

Ihr Parkett ist im Werk mit Holzbodenöl wohnfertig behandelt. Bei Böden, die stark beansprucht werden, empfehlen wir eine zusätzliche Ersteinpflege mit WOCA Pflegeöl, unmittelbar nach der Verlegung.

Normale Reinigung

Für die tägliche Reinigung reichen Staubsaugen oder Fegen. Jeder Holzfußboden sollte regelmäßig mit einem gut ausgewrungenen Aufnehmer feucht gewischt werden. Bei ölbehandeltem Parkett gibt man dem Wischwasser WOCA Holzbodenseife hinzu (Mischungsverhältnis 1/8 Liter Seife auf 5 Liter warmes Wasser). Die Holzbodenseife reinigt nicht nur, sondern bildet auf dem Boden auch einen Schutzfilm, der das Parkett vor Verunreinigungen schützt. Benutzen Sie zwei Eimer, einen mit Seifenwasser, einen mit lauwarmem, klarem Wasser zum Auswringen des Aufnehmers.

Wichtig: Nicht mit klarem Wasser nachwischen und keine Bodentücher oder Wischmopp mit Mikrofasern verwenden.

Gründliche Reinigung

Wenn der Boden stark verschmutzt ist, sollte man eine gründliche Reinigung mit WOCA Intensivreiniger vornehmen. Der Intensivreiniger wird im Mischungsverhältnis 1/8 Liter Intensivreiniger auf 5 Liter Wasser beigegeben. Auch hier immer mit 2 Eimer arbeiten. Sofort nach der Intensivreinigung muss nochmals mit Holzbodenseife aufgewischt werden, damit sich erneut ein Schutzfilm bildet.

Fleckentfernung

Hartnäckige Flecken können mit WOCA Fleckentferner entfernt werden. WOCA Fleckentferner über die Flecken sprühen und einwirken lassen. Wenn notwendig die Behandlung wiederholen. Bei Säureflecken und ähnlichem muss der Boden eventuell leicht mit Sandpapier (400'er Körnung) angeschliffen werden. Die angeschliffenen Stellen müssen erneut mit WOCA Pflegeöl natur oder weiß behandelt.

Renovierung

Wenn der Boden nach längerer Nutzung matt oder grau auszusehen beginnt, kann er durch Auftrag einer dünnen Schicht WOCA Pflegeöl aufgefrischt werden.

Vor dieser Ölbehandlung muss der Boden gründlich mit WOCA Intensivreiniger aufgewischt werden und anschließend einige Stunden lang trocknen. Erst wenn der Boden völlig trocken ist, wird das Pflegeöl aufgetragen.

WOCA Pflegeöl über den Boden sprühen und umgehend von Hand mit Polierpad oder maschinell ins Holz einarbeiten. Die Behandlung eventuell wiederholen. Das Holz muss mit Öl gesättigt werden. Wenn der Boden seidenmatt glänzt, ist eine passende Menge WOCA Pflegeöl aufgetragen. Das Pflegeöl darf nicht wie ein Film auf der Oberfläche liegen. Deshalb sollte nach dem Ölauftrag mit einem weichen Baumwollappen oder weißen Polierpads gründlich nachpoliert werden.

Achtung: Um eine Selbstentzündung zu vermeiden, müssen die ölgetränkten Lappen nach Gebrauch verbrannt oder mit Wasser ausgewaschen werden.

Ca. vier bis fünf Stunden später (bei mindestens 18° bis 20°) kann der Boden wieder normal benutzt werden. Nach 24 Stunden darf er mit Seifenmischung gewischt werden.